




간단 사용설명서




① 필터 개봉 후 흐르는 물에 깨끗이 씻어주세요.




② 물을 가득 채운 물통에 필터를 30분간 담가주세요.




③ 필터를 필터 케이스에 장착합니다.
※자세한 장착 방법은 뒷면 참고



④ 정수된 물을 2~3회 버리신 후 사용해 주세요.



⑤ 정수된 물을 음용 및 요리용으로 사용해 주세요.




⑥ 다 사용한 필터는 새 필터로 교환해 주세요.


자세한 사용방법은 요리엔 홈페이지를 참고하세요.
www.yorien.com




필터 장착 방법



① 제품의 나무손잡이가 자신을 향하도록 놓고 검지를 필터 고리에 넣은 후 12시 방향으로 필터를 걸쳐주세요.



② 12시 방향으로 필터를 걸친 후 6시 방향을 엄지로 뚫어 소리가 날 때까지 강하게 눌러주세요.



③ 9시, 12시, 3시, 6시 방향으로 다시 한번 강하게 눌러주시면 필터가 정확하게 장착됩니다.

※ 장착이 완료되면 필터와 몸체가 쉽게 분리되지 않습니다.